

Bekötési útmutató

Felhasználható:

— bekapcsolva felejtett fogyasztó (fényszóró, szérivédőfűtés, rádió, stb) figyelésére vagy irányjelző bekapcsolt állapotának hangjelzésére.

Működés:

1. FOGYASZTÓ FIGYELÉSE ESETÉN:


— a vezető felőli első ajtó kinyitásakor figyelmeztető hangjelzést ad mindaddig, míg a fogyasztót le nem kapcsoljuk.

2. IRÁNYJELZŐ BEKAPCSOLT ÁLLAPOTÁNAK JELZÉSEKOR:

— az irányjelző bekapcsolásakor az izzókkal szinkronban hangjelzést ad.

Bekötési vázlat:

1.



2.

